



Sikkerhedskopiering af filer uden brug af den medfølgende software

Kopier filerne til en computer ved hjælp af den følgende metode.

- 1 Åbn LCD-skærmen.




- 2 Forbind USB-kablet og lysnetadapteren.



- 1 Forbind med det medfølgende USB-kabel.
- 2 Forbind lysnetadapteren til enheden.
 - Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adapteren tilkobles.
 - Sørg for at bruge den medfølgende JVC lysnetadapter.
- 3 Tryk „CONNECT TO PC“.



- 4 Tryk „PLAYBACK ON PC“.



- Tryk X for at gå ud af menuen.
 - Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.
 - Luk Everio MediaBrowser 3 programmet, hvis det starter.
 - De følgende handlinger skal udføres på computeren.
- 5 Vælg „Computer“ (Windows Vista) / „Denne Computer“ (Windows XP) / „Computer“ (Windows 7) fra „Start“ menuen, og klik derefter på „JVCCAM_MEM“ eller „JVCCAM_SD“ ikonet.
 - Åbn mappen med de ønskede filer.
 - „JVCCAM_MEM“ er kun relevant for GZ-HM650/GZ-HM655.
 - 6 Kopier filerne til en mappe på computeren (skrivebord, osv.).

FORSIGTIG :


- Når mapper eller filer bliver slettet/flyttet/omdøbt på computeren, kan de ikke afspilles på enheden længere.

BEMÆRK :

- For at redigere / vise filerne, brug den software, der understøtter AVCHD (video) / JPEG (stillbillede)-filer.
- Ovenstående handlinger på computeren kan variere efter hvilket system, der bruges.

Frakobling af enheden fra computeren

- 1 Klik „Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier“.



- 2 Klik „Safely Remove USB Mass Storage Device“.
- 3 (For Windows Vista) Klik „OK“.
- 4 Tag USB-kablet ud og luk LCD-skærmen.