


HDMI-KONTROL

Indstiller de forbundne funktioner med et HDMI-CEC-kompatibelt tv.

Indstilling	Detaljer
OFF	Slukker for forbundne handlinger.
ON	Tænder for forbundne handlinger.

Visning af punktet

- Tryk „MENU“.



- Tryk „“.



- Tryk „HDMI CONTROL“.

