
DATASLETNINGSFEJL

Kontrollér fremgangsmåde, og udfør handlingen igen.
Sluk for apparatet og tænd det igen.