

AUTOMATISK SLUKNING

Forebygger at man glemmer at slukke kameraet, når denne er slået til.


Indstilling	Detaljer
OFF	Strømmen slukkes ikke, selvom enheden ikke anvendes i mere end 5 minutter.
ON	Slukker automatisk strømmen, hvis enheden ikke anvendes i mere end 5 minutter.

BEMÆRK :


- Når videokameraet kører på batteri, slukker strømmen automatisk, hvis enheden ikke anvendes i mere end 5 minutter.
- Når enheden kører på lysnetadapter, går det i standby-tilstand.

Visning af punktet

- 1 Tryk „MENU“.



- 2 Tryk „⚙“.



- 3 Tryk „AUTO POWER OFF“.

