


OPTAG STILLBILLEDE TIL PORTE (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Indstiller indspilnings-/afspilning af SD-kortporten for stillbilleder.


Indstilling	Detaljer
SLOT A	Optager stillbilleder på SD-kortet i port A.
SLOT B	Optager stillbilleder på SD-kortet i port B.

Visning af punktet

- Tryk „MENU“.



- Tryk „“.



- Tryk „REC STILLS TO SLOTS“.

