


## EFFEKTER TIL DIASSHOW

Indstiller overgangseffekterne i afspilning af diasshowet.


| Indstilling  | Detaljer                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SLIDE        | Skifter skærmen ved at lade den glide fra højre mod venstre.                          |
| BLINDS       | Skifter skærmen ved at inddele den i lodrette striber.                                |
| CHECKERBOARD | Skifter skærmen ved at lade et firkantet mønster dække hele skærmen.                  |
| RANDOM       | Skifter skærmen med en tilfældig effekt enten „SLIDE“, „BLINDS“ eller „CHECKERBOARD“. |

## Visning af punktet

- 1 Vælg stillbillede-tilstand.



- 2 Tryk  for at vælge afspilningstilstanden.



- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

- 3 Tryk „MENU“.



- 4 Tryk „SLIDE SHOW EFFECTS“.

