
FEJL PÅ INDBYGGET HUKOMMELSE!

Sluk for apparatet og tænd det igen.

Hvis ovennævnte ikke løser problemet, skal dine filer sikkerhedskopieres og udfør „FORMAT BUILT-IN MEM.“ i „COMMON“ menuen. (Alle data vil blive slettet.)