


VIDEOUDGANG

Indstiller billedformat (16:9 eller 4:3) efter det tilsluttede tv.

Indstilling	Detaljer
4:3	Vælg denne, når der forbindes til et almindeligt tv (4:3).
16:9	Vælg denne, når der forbindes til et tv i bredformat (16:9).

Visning af punktet

- Tryk „MENU“.



- Tryk „⚙“.



- Tryk „VIDEO OUTPUT“.

