



Justering af lysstyrke

Du kan justere lysstyrken til det ønskede niveau.

- 1 Tryk „MENU“.




- 2 Tryk „BRIGHTNESS ADJUST“.



- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk X for at gå ud af menuen.
- Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.

- 3 Tryk „MANUAL“.




- 4 Juster lysstyrkeværdien.



- Kompensering under videooptagelse: -6 til +6
- Kompensering under stillbilledeoptagelse: -2,0 til +2,0
- Tryk ^ for at øge lysstyrken.
- Tryk v for at reducere lysstyrken.

- 5 Tryk „SET“ for at bekræfte.



BEMÆRK :

- Indstillinger kan udføres hver for sig for henholdsvis video og stillbilleder.