
Billederne vises ikke korrekt på tv'et.

Tag kablet ud og tilslut det igen.

Sluk for apparatet og tænd det igen.