



Sådan skabes en disk med en forbundet Blu-ray-optager

Du kan skabe diske med en Blu-ray-optager ved at koble den til denne enhed med et USB-kabel.

- 1 Åbn LCD-skærmen.




- 2 Kobl til en Blu-ray-optager.




- 1 Forbind med det medfølgende USB-kabel.
 - 2 Forbind lysnetadapteren til enheden.
- Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adapteren tilkobles.
 - Sørg for at bruge den medfølgende JVC lysnetadapter.
- 3 „SELECT DEVICE“ skærmen kommer til syne.
- 3 Tryk „CONNECT TO OTHER“.



- 4 Tryk på det ønskede medie.



(GZ-HM650/GZ-HM655)



(GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

- 5 Udfør overspilning på Blu-ray-optageren.
- Se også Blu-ray-optagerens brugervejledning.

BEMÆRK :

- De skabte diske kan kun afspilles på AVCHD-kompatible enheder (som for eksempel Blu-ray-optagere).