


**OPTAG MEDIE FOR VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)**

Indstiller indspilnings-/afspilningsmedier for video.


| Indstilling     | Detaljer                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| BUILT-IN MEMORY | Indspiller videoer til denne enheds indbyggede hukommelse. |
| SD CARD         | Indspiller videoer til SD-kortet.                          |

**Visning af punktet**

- 1 Tryk „MENU“.



- 2 Tryk „⚙“.



- 3 Tryk „REC MEDIA FOR VIDEO“.

