


Innstilling av SKJERMBILDET SMIL%/NAVN


Med "SMILE%/NAME DISPLAY" kan du angi at elementer skal vises når ansikter registreres. Dette elementet vises bare når "TOUCH PRIORITY AE/AF" er stilt til "FACE TRACKING".

- 1 Åpne LCD-skjermen og velg video- eller stillbildemodus.



- Ikonet for video eller stillbildemodus vises.

- 2 Trykk på "MENU".



- 3 Trykk på "SMILE%/NAME DISPLAY".



- 4 Trykk på ønsket innstilling.



Innstilling	Detaljer
OFF	Bare rammene vises når ansikter registreres.
ON	Rammer, navn og smilenivå (%) vises når ansikter registreres.

- Ramme: Viser rundt de registrerte ansiktene.
- Navn: Viser for de registrerte ansiktene.
- Smilenivå: Viser i prosent (0 - 100 %) for registrerte smil.



NB! : _____

- Kameraet kan gjenkjenne opp til 16 ansikter. Smilenivået vises for opptil tre av de største ansiktene som vises på skjermen.
- Noen ansikter vil kanskje ikke gjenkjennes, avhengig av omgivelsene.
- Du kan registrere personlig godkjenninginformasjon som ansikt, navn og prioritet for opptak.

- Opptil tre registrerte navn vises, avhengig av prioritet.