

FUNKSJONSLYD

Slår funksjonslyden på eller av.


Innstilling	Detaljer
OFF	Slår av funksjonslyden.
ON	Slår på funksjonslyden.

Viser elementet

- 1 Trykk på "MENU".



- 2 Trykk på "⚙️".



- 3 Trykk på "OPERATION SOUND".

