



Ta opp video på plater

Kopiere arrangerte filer til DVD-er med bruk av brukerlister.

- 1 Sett en ny plate i datamaskinens DVD-eller Blu-ray-brenner.
- 2 Velg ønsket brukerliste.




- 3 Velg filene som skal kopieres til platen i rekkefølge.



- Klikk "Settings" for å velge platetype. Bildekvaliteten settes til standard når du har valgt DVD-video.
- Klikk "Select all" for å velge alle de viste filene.
- Etter å ha valgt, klikker du på "Next".

- 4 Angi tittelen for platens toppmeny.



- Klikk "Settings" for å velge menybakgrunn.
- Etter innstillingen klikker du på "Start".

- 5 Etter at kopieringen er fullført, klikker du på "OK".

NB! :

- Følgende typer plater kan brukes sammen med den medfølgende programvaren Everio MediaBrowser 3.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- Everio MediaBrowser 3 støtter 2 diskformater: DVD-video og AVCHD.
- Bruk Everio MediaBrowser 3 spiller for å avspille en AVCHD-plate. Se hjelpefilen for den medfølgende Everio MediaBrowser 3-programvaren for informasjon om bruk.
- For å vise hjelpefilen til Everio MediaBrowser 3, velger du "Help" fra menylinjen til Everio MediaBrowser 3 eller trykker på F1 på tastaturet.

- Hvis du erfarer noen problemer med den medfølgende programvaren Everio MediaBrowser 3, kan du ta kontakt med "Pixela kundeservice".

Telefon	USA og Canada (Engelsk): +1-800-458-4029 (avgiftsfri) Europa (Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Spania) (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +800-1532-4865 (avgiftsfri) Andre land i Europa (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +44-1489-564-764 Asia (Filippinene) (Engelsk): +63-2-438-0090 Kina (Kinesisk): 10800-163-0014 (avgiftsfri)
Hjemmeside	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/