

DEMOMODUS

Spiller en demonstrasjon av denne enheten spesialfunksjoner.

Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funksjonen.
ON	Spiller en demonstrasjon av denne enheten spesialfunksjoner.

Vise demomodus


- 1 Ta ut batteripakken og SD-kortet.
 - 2 Koble til vekselstrømadapteren.
 - 3 Åpne LCD-skjermen og slå på strømmen.
- Demonstrasjonen spilles av etter 3 minutter.
 - Trykk på skjermen for å stoppe avspillingen.

NB! : _____


- Denne modusen er ikke tilgjengelig i avspillingsmodus.

Viser elementet

- 1 Trykk på "MENU".



- 2 Trykk på "⚙️".



- 3 Trykk på "DEMO MODE".

