


Interiør



- 1** Høytaler
 - Gir lyden under avspilling av video.
- 2** i.AUTO-knapp
 - Veksler mellom Intelligent Auto- og Manuell-modus.
- 3** USER-knapp
- 4**  (Video/Stillbilde) Knapp
 - Veksler mellom video-og stillbildemodi.
- 5** INFO (Informasjon)-knapp
 - Opptak: Viser resterende tid (kun for video) og batteristrøm.
 - Avspilling: Viser filinformasjon som opptaksdato.
- 6** AV-kontakt
 - Kobler til en TV osv.
- 7**  (Strøm)-knapp
 - Trykk og hold for å slå strømmen på/av mens LCD-skjermen er åpen.
- 8** HDMI-kontakt
 - Kobles til en HDMI-TV.
- 9** USB-kontakt
 - Kobler til en datamaskin med en USB-kabel.