



Justere fokus manuelt

Bruk dette når fokus ikke er tydelig i Intelligent Auto eller når du ønsker manuell fokusering.

- 1 Trykk på "MENU".




- 2 Trykk på "FOCUS".



- Trykk på ^ eller v for å bla opp eller ned etter flere alternativer.
- Trykk på X for å lukke menyen.
- Trykk på ↶ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

- 3 Trykk på "MANUAL".




- 4 Juster fokuset.



- Trykk på ▲ for å fokusere på et fjernt motiv.
- Trykk på ■ for å fokusere på et nært motiv.

- 5 Trykk på "SET" for å bekrefte.



- Når fokuset er bekreftet, forsvinner fokusrammen og ▲ og ■ vises. (Ikonene kan blinke.)

NB! : _____

- Et motiv som fokuseres på med telefotoenden (T) vil forbli i fokus når du zoomer ut til vidvinkelenden (W).