

VISNING PÅ TV

Viser ikoner og dato/klokke på TV-skjermen.


Innstilling	Detaljer
OFF	Viser ikke ikoner og dato/klokke på TV.
ON	Viser ikoner og dato/klokke på TV.

NB! :


- Hvis enheten er koblet til et TV via HDMI-kontakten, vises ikke knappene (ikonene) og datoen/klokkeslettet på TV-en under videoavspilling selv om "ON" er valgt.

Viser elementet

- Trykk på "MENU".



- Trykk på "⚙️".



- Trykk på "DISPLAY ON TV".

