



Beskytte/oppheve beskyttelse av filen som vises

Beskytter eller opphever beskyttelsen for filen som nå vises.

- 1 Trykk på "MENU".



- 2 Trykk på "PROTECT/CANCEL".



- 3 Trykk på "YES".



- Trykk på / for å velge forrige eller neste fil.
- Trykk på "OK" etter innstillingen.