

VIDEOOPPTAK TIL SPOR (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Angir SD-kortspor for opptak og avspilling av video.


Innstilling	Detaljer
SLOT A	Tar opp video til SD-kortet i spor A.
SLOT B	Tar opp video til SD-kortet i spor B.

Viser elementet

- Trykk på "MENU".



- Trykk på "⚙️".



- Trykk på "REC VIDEO TO SLOTS".

