


SKJERMLYSSTYRKE

Stiller lysstyrken til LCD-skjermen.

Innstilling	Detaljer
4	Forsterker skjermens bakgrunnslys uansett omgivelsene.
3	Stiller til standard lysstyrke.
2	Reduserer skjermens bakgrunnslys uansett omgivelsene.
1	Angir redusert bakgrunnslys. Hjelper til å spare batteriet.
AUTO	Setter lysstyrken automatisk til "4" ved utendørs bruks og til "3" ved innendørs bruk.

Justere skjermens lysstyrke.


- 1 Trykk på "MENU".




- 2 Trykk på "⚙️".



- 3 Trykk på "MONITOR BRIGHTNESS".



- 4 Trykk på ønsket lysstyrke for skjermen.



- Standardinnstillingen for "MONITOR BRIGHTNESS" er "AUTO". Du justerer lysstyrken ved å trykke på $\wedge$, og deretter velge en verdi mellom "1" og "4".
- Trykk på $\wedge$ eller $\vee$ for å bla opp eller ned etter flere alternativer.