

STILLBILDEROPPTAK TIL SPOR (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Angir SD-kortspor for fotografering og visning av stillbilder.


Innstilling	Detaljer
SLOT A	Tar opp stillbilder til SD-kortet i spor A.
SLOT B	Tar opp stillbilder til SD-kortet i spor B.

Viser elementet

- 1 Trykk på "MENU".



- 2 Trykk på "⚙️".



- 3 Trykk på "REC STILLS TO SLOTS".

