


EFFEKTER I LYSBILDEFREMVISNING

Angir overgangseffekter i lysbildefremvisning.


Innstilling	Detaljer
SLIDE	Bytter skjermen ved å skyve den fra høyre til venstre.
BLINDS	Bytter skjermen ved å dele den i vertikale striper.
CHECKERBOARD	Bytter skjermen gjennom et rutemønster.
RANDOM	Bytter skjermen med en vilkårlig effekt fra "SLIDE", "BLINDS" og "CHECKERBOARD".

Viser elementet

- 1 Velg stillbildemodus.



- 2 Trykk på  for å velge avspillingsmodus.



- Modusen veksler mellom opptak og avspilling ved hvert trykk.

- 3 Trykk på "MENU".



- 4 Trykk på "SLIDE SHOW EFFECTS".

