


Bruke standardmenyen


Du kan konfigurere elementer for standardinnstilling uavhengig av modusen ved hjelp av standardmenyen.

1 Trykk på "MENU".


- Menyene avvikler etter modusen som er i bruk.



2 Trykk på "⚙️".



3 Trykk på ønsket innstilling.



NB! : _____

- Slik går du ut fra skjermen

Trykk på "X" (avslutt).

- Slik går du tilbake til forrige skjerm

Trykk på "↶" (tilbake).

- Slik viser du hjelpefilen

Trykk på "?" (hjelp) og deretter på elementet.