


Tilkobling via AC-kontakten

Ved å koble den medfølgende AV-kabelen til AV-kontakten kan video spilles av på en TV-skjerm.


- Se også brukerveiledningen for TV-en.

1 Koble til en TV.



- Du slår av videokameraet ved å holde -knappen inne i ca. 2 sekunder.

2 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.



3 Trykk på knappen for ekstern inngang på TV-en for å bytte til inngangen for denne enheten via den tilkoblede kontakten.



4 Spill av en fil.



NB! : _____

- Hvis du har spørsmål om tilkobling til TV, bør du kontakte din TV-produzent.