
INGEN FILER

Endre innstillingen av "REC MEDIA FOR IMAGE", "REC MEDIA FOR VIDEO", "REC VIDEO TO SLOTS", eller "REC STILLS TO SLOTS" i "COMMON"-menyen, og kontroller at filene ikke blir tatt opp på det andre mediet.