


HDMI-UTGANG

Aktiverer denne enhetens HDMI-kontakt når enheten er koblet til en TV.


Innstilling	Detaljer
AUTO	I de fleste tilfeller anbefales det å velge "AUTO".
576p	Velg dette når videoen ikke er korrekt lastet ut i "AUTO".

Viser elementet

- 1 Trykk på "MENU".



- 2 Trykk på "⚙️".



- 3 Trykk på "HDMI OUTPUT".

