

FORMATER INNEBYGD MINNE (GZ-HM650/GZ-HM655)

Sletter alle filer i innebygd minne.


Innstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer i innebygd minne.
FILE + MANAGEMENT NO	Sletter alle filer i det innebygde minnet og nullstiller mappe og filnummer til "1".

ADVARSEL :


- Alle dataene i det innebygde minnet slettes når minnet formateres. Kopier alle filer i det innebygde minnet til en datamaskin før formatering.
- Koble til vekselstrømadapteren ved formatering av det innebygde minnet. Det er ikke mulig å formatere hvis ikke vekselstrømadapteren er koblet til.

Viser elementet

- 1 Trykk på "MENU".



- 2 Trykk på "⚙️".



- 3 Trykk på "FORMAT BUILT-IN MEM.".

