



Bruk snarveimenyen for ansiktsgjenkjenning

Du kan konfigurere ulike innstillinger av ansiktsfunksjoner i enten videoopptaks- eller stillbildefotograferingsmodus ved hjelp av snarveimenyen for ansiktsgjenkjenning.

- 1 Trykk på “S” i videoopptaks-eller stillbildefotograferingsmodus.



- 2 Trykk på ønsket meny og innstilling.
 - Snarveimenyen for ansiktsgjenkjenning i videoopptaksmodus



- Snarveimenyen for ansiktsgjenkjenning i stillbildefotograferingsmodus



NB! : _____

- Slik går du ut fra skjermen

Trykk på “X” (avslutt).

- Slik viser du hjelpefilen

Trykk på “?” (hjelp) og deretter på elementet.