

ZOOM

Stiller inn maks zoom.


Innstilling	Detaljer
40x/OPTICAL	Gjør det mulig å zoome opptil 40x.
70x/DYNAMIC	Gjør det mulig å zoome opptil 70x.
80x/DIGITAL	Gjør det mulig å zoome opptil 80x.
200x/DIGITAL	Gjør det mulig å zoome opptil 200x.

NB! :

- Når digital zoom brukes, bli bildet kornete fordi det forstørres digitalt.

Viser elementet

- Velg videomodus.




- Trykk på  for å velge opptaksmodus.



- Modusen veksler mellom opptak og avspilling ved hvert trykk.

- Trykk på "MENU".



- Trykk på "ZOOM".

