

Bildene vises ikke korrekt på TV-en.

Koble fra kabelen og koble til igjen.
Slå denne enheten av og på igjen.