


**LYS (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)**

Slår lyset på/av.

| Innstilling | Detaljer                                       |
|-------------|------------------------------------------------|
| OFF         | Lyser ikke.                                    |
| AUTO        | Lyser opp automatisk når omgivelsene er mørke. |
| ON          | Lyser hele tiden.                              |

**Viser elementet**

- 1 Velg stillbildemodus.




- 2 Trykk på  for å velge opptaksmodus.



- Modusen veksler mellom opptak og avspilling ved hvert trykk.

- 3 Trykk på "MENU".



- 4 Trykk på "LIGHT".

