

Kan ikke kopiere til SD-kortet.

For å ta opp til kortet må du først gjøre mediannstillinger.

For å bruke kort som har vært brukt på andre apparater, må du først formatere kortet ved å velge "FORMAT SD CARD" fra mediannstillinger.