

A menü használata

A készülék három menütípust használ.

- Főmenü - Menü, amely a videorögzítés, pillanatfelvételek rögzítés, a videolejátszás és a pillanatfelvétel lejátszás módok speciális (vezérlő)elemeit tartalmazza.
-  (KÖZÖS) a főmenü egy menüje-Menü, amely a videorögzítés, pillanatfelvételek rögzítés, a videolejátszás és a pillanatfelvétel lejátszás módok közös (vezérlő) elemeit tartalmazza.
-  (arc parancsikon) menü - Menü, amely az arccal kapcsolatos főmenü funkciókat tartalmazza-mind a video-, mind a pillanatfelvétel-rögzítés módhoz.