

Opcionális tartozékok

Az opcionális akkumulátorokkal hosszabb időt rögzíthet.

Termék neve	Leírás
Akkumulátor • BN-VG114E • BN-VG121E • BN-VG138E	• Hosszabb rögzítési időt biztosít. Használható tartalék (csere) akkumulátorként is.
Akkumulátortöltő • AA-VG1	• Segítségével az akkumulátor a készülék nélkül is tölthető.
HDMI kábel • VX-HD310ES • VX-HD315ES • VX-HD320 • VX-HD330	• A jobb képminőségű megtekintéshez. • Videókat, audiókat és vezérlőjeleket továbbít az eszközök között.

MEGJEGYZÉS :

- A részletekkel kapcsolatban lásd a katalógust.
- A BN-VG114E akkumulátor azonos a készülékhez mellékelt akkumulátorral.

Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)

Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő		Folyamatos rögzítési idő	
	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655
BN-VG114E (Mellékelve)	1 ó. (1 ó. 5 p.)	1 ó. (1 ó. 5 p.)	1 ó. 50 p. (2 ó.)	1 ó. 50 p. (1 ó. 55 p.)
BN-VG121E	1 ó. 35 p. (1 ó. 40 p.)	1 ó. 30 p. (1 ó. 35 p.)	2 ó. 50 p. (3 ó. 5 p.)	2 ó. 45 p. (2 ó. 55 p.)
BN-VG138E	2 ó. 50 p. (3 ó.)	2 ó. 40 p. (2 ó. 55 p.)	5 ó. 5 p. (5 ó. 30 p.)	4 ó. 55 p. (5 ó. 20 p.)

- A fenti értékek a következő beállítások mellett érvényesek: a(z) „FÉNY” beállítása „KI” és a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” beállítása „4” (világosabb).
(): Az értékek a következő beállítások mellett érvényesek: a(z) „FÉNY” beállítása „KI” és a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” beállítása „3” (normál).
- Az aktuális rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a nagyítás használatakor, és a rögzítés ismételt megszakításakor.
(Javasolt a várható rögzítési idő háromszorosához elegendő akkumulátort előkészíteni.)
- Az akkumulátor hasznos élettartamának vége felé a rögzítési idő az akkumulátor teljes töltöttsége mellett is a megadottnál rövidebb lesz.
(Ilyen esetben cserélje le az akkumulátor egy újra.)