



Rögzített videók kombinálása az összefüggő rögzítéssel

Azokat a videókat, amelyek két független médián vannak tárolva egy önálló videóvá lehet összekombinálni, ha a(z) „AKADÁLYM. RÖGZ.” engedélyezve van a videorögzítés menüben.

- 1 Válassza ki a videó módot.



- 2 Érintse meg a(z) [PLAY] gombot a lejátszás mód kiválasztásához.




- 3 Érintse meg: „MENU”.



- 4 Érintse meg: „AKADÁLYM. RÖGZ. VEZ.”.



- 5 Érintse meg: „JELENETEK KOMB.”.




- A készülék elkezd keresni az összefüggő videókat. Az összekombinálás nem végrehajtható, ha a készülék nem talál összefüggő videókat.


- 6 Érintse meg: „IGEN”.



- 7 Érintse meg a médiát a tároláshoz.




(GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)



(GZ-HM440)

- 8 Érintse meg: „IGEN”.



- A videók összekombinálása elindul.
- A videók összekombinálása után érintse meg a(z) „OK” elemet.

MEGJEGYZÉS :

- Az összefüggő videókat nem lehet egyévé összekombinálni, ha nincs elég szabad hely a beépített memórián vagy az SD kártyán. Ellenőrizze a rendelkezésre álló szabad helyet az összefésülés előtt.

Az összefüggő videorögzítés ismételt engedélyezése

Ha elkészült az előző folyamattal és újra az összefüggő videorögzítést szeretné használni, akkor az összefüggő videókat össze kell kombinálnia, vagy törölni kell az összekombináláshoz szükséges adatokat az összefüggő videóknál.

Az összefüggő videók összekombinálásához szükséges adatok törléséhez válassza ki a(z) „JEL.KOMB. INFO TÖRL.” opciót az 5. lépésben.