



Megjelenített fájl védetté tétele/védettségeinek törlése

Védetté teszi vagy törli az éppen megjelenített fájl védettségét.


- 1 Érintse meg: „MENU”.



- 2 Érintse meg: „VÉDETT/MÉGSE”.



- 3 Érintse meg: „IGEN”.



- Érintse meg a(z) ◀▶▶▶ elemet az előző vagy következő fájl kiválasztásához.
- A beállítás után érintse meg a(z) „OK” elemet.