

---

**A számítógép nem ismeri fel az SDXC kártyát.**

Ellenőrizze és frissítse a számítógép operációs rendszerét.