


Videorögzítés főmenü

Számos beállítást módosíthat, pl. a fényerőt és a fehéregyensúlyt, a motívumnak vagy a célnak megfelelően. Módosíthatja a képminőség és az erősítés beállításokat is.

- 1 Válassza ki a videó módot.




- 2 Érintse meg a(z)  gombot a rögzítési mód kiválasztásához.



- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.

- 3 Érintse meg: „MENU”.



Beállítás	Részletek
JELENET KIV.	A felvétel körülményeinek megfelelő beállításokat lehet kiválasztani. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÓKUSZ	A fókuszt manuálisan lehet módosítani. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	Állítsa be a képernyő általános fényerejét. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FEHÉREGYENSÚLY	Állítsa be a színt a fényforrásnak megfelelően. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
TELE MAKRÓ	Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Automatikusan állítja a fókuszt és a fényerőt a célszemélyek arcai vagy a kiválasztott terület alapján.
FÉNY	Ki-és bekapcsolja a fényt.
DIS	A kamera rögzítés közbeni remegését hatékonyan lehet csökkenteni.
ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE	A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít.
SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS	Csökkenti a szél által keltett zajt.
ANIMÁCIÓS EFFEKTUS	Speciális effektusokkal rögzíti a videókat és a pillanatfelvételeket.
KÉSLELTETETT RÖGZ.	Lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el.
AUTO RÖGZÍTÉS	A funkció azt teszi lehetővé, hogy a készülék automatikusan érzékelhesse az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásait.
ARC AL-ABLAK	Nagyítja és megjeleníti az arcot az al-ablakban.
MOSOLY-FELVÉTEL	Automatikusan pillanatfelvételt készít, ha a készülék mosolyt detektál.

Menü beállítások

MOSOLY%/NÉV MEGJ.	Beállítja, hogy mely elemek jelenjenek meg a kijelzőn az arc detektálásakor.
ARC-REGISZTRÁLÁS	Regisztrálja azon személyek arcait, akiről gyakran készít felvételeket a készülékkel.
VIDEÓ FELV. MIN.	Beállítja a videominőséget.
ZOOM	Beállítja a maximális nagyítást.
AKADÁLYM. RÖGZ.	Folytatja a folyamatos rögzítést az SD kártyán anélkül, hogy megállna, ha a beépített memóriában és az A bővítőhely elfogyna a szabad hely.
x.v.Color	A színeket true colors-ban rögzíti. (Használjon x.v.Color kompatibilis TV-t a lejátszáshoz.)
FELH. GOMB BEÁLL.	Egy gyakran használt funkciót rendel hozzá a(z) USER gombhoz.