



Pillanatfelvétel-lejátszás főmenü

Törölheti vagy megkeresheti a keresett pillanatfelvételeket.

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.



- 2 Érintse meg a(z)  gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.

- 3 Érintse meg: „MENU”.



Beállítás	Részletek
DÁTUM KERESÉSE	Megkeresheti és lejátszhatja a videókat és pillanatfelvételeket a rögzítési dátumuk alapján.
DIA EFFEKTUSOK	Beállítja az átmenet effektusokat a diavetítéses visszajátszáshoz.
VÉDETT/MÉGSE	Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől.
MÁSOLÁS	A fájlokat másolja át egy másik médiára.
ÁTHELYEZÉS	A fájlokat áthelyezi egy másik médiára.