


DIA EFFEKTUSOK

Beállítja az átmenet effektusokat a diavetítéses visszajátszáshoz.


Beállítás	Részletek
BEÚSZÁS	Váltja a képernyő tartalmát, jobbról balra beúszással.
REDŐNY	Váltja a képernyő tartalmát, függőleges csíkokkal.
SAKKTÁBLA	Váltja a képernyő tartalmát, sakktáblaszerűen.
VÉLETLEN	Váltja a képernyő tartalmát, véletlen „BEÚSZÁS”, „REDŐNY” és „SAKKTÁBLA” effektusokkal.

Az elemet jeleníti meg

- Válassza ki a pillanatfelvétel módot.



- Érintse meg a(z) gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.

- Érintse meg: „MENU”.



- Érintse meg: „DIA EFFEKTUSOK”.

