


HDMI-KIMENET

Beállítja a kimenetet a készülék HDMI csatlakozójára, ha azt TV-hez csatlakoztatja.

Beállítás	Részletek
AUTOMATIKUS	Rendszerint javasolt a(z) „AUTOMATIKUS” választása.
576p	Válassza ezt, ha a videokimenet a(z) „AUTOMATIKUS” opciónál nem megfelelő.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.



- 2 Érintse meg: „⚙️”.



- 3 Érintse meg: „HDMI-KIMENET”.

