


Fényerő módosítása

A fényerőt tetszőlegesen módosíthatja.

- 1 Érintse meg: „MENU”.



- 2 Érintse meg: „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA”.




- Érintse meg a(z) $\wedge$, $\vee$ vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) $\times$ gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) $\hookrightarrow$ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 3 Érintse meg: „KÉZI”.




- 4 Állítsa a fényerősség értékét.



- Kompenzációs tartomány a videorögzítés közben: -6 ... +6
- Kompenzációs tartomány a pillanatfelvétel rögzítése közben: -2,0 ... +2,0
- Érintse meg a(z) $\wedge$ elemet a fényerő növeléséhez.
- Érintse meg a(z) $\vee$ elemet a fényerő csökkentéséhez.

- 5 Érintse meg a(z) „BEÁLL.” elemet a megerősítéshez.



MEGJEGYZÉS :

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhoz és a pillanatfelvételekhez.