


GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS

Visszaállítja az össze beállítás értékét az alapértelmezettre.

- 1 Érintse meg: „MENU”.



- 2 Érintse meg: „⚙️”.



- 3 Érintse meg: „GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS”.



- 4 Érintse meg: „IGEN”.



- Az összes beállítás az alapértelmezett értékre vált.