

FELVÉTEL MEGSZAKÍTVA

Állítsa be a(z) „FELVÉTEL VIDEÓHOZ” opciót a(z) „SD” elemre, majd rögzítsen a SD kártyára.

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Védje a készüléket a vibrációtól és az ütésektől.