

Трансфокатор не работает.

Цифровая трансфокация недоступна в режиме записи фото.
Во время центрированной съемки невозможна трансфокация.
(Одновременное фотографирование и стабилизатор изображения также недоступны.)

Для использования цифровой трансфокации установите „ZOOM“ в меню на „80x/ЦИФРОВОЙ“ или „200x/ЦИФРОВОЙ“.