ЗАП. ФОТО НА СЛОТЫ (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Устанавливает разъем SD-карты для записи/воспроизведения фото.

Настройка	Подробные сведения
СЛОТ A	Записывает фото на SD-карту в разъеме A.
СЛОТ B	Записывает фото на SD-карту в разъеме B.

Отображение элемента

1 Нажмите „MENU“.

2 Нажмите „⚙“.



3 Нажмите „ЗАП. ФОТО НА СЛОТЫ“.