



Главное меню воспроизведения фото

Вы можете удалять или искать отдельные фотофайлы.

1 Выберите режим фотосъемки.



2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.



- С каждым нажатием режим переключается с записи на воспроизведение или наоборот.

3 Нажмите „MENU“.



Настройка	Подробные сведения
ПОИСК ДАТЫ	Вы можете осуществлять поиск и воспроизведение видеофайлов и фотографий по дате записи.
ЭФФЕКТЫ СЛАЙД-ШОУ	Устанавливает эффекты смены слайдов при воспроизведении слайд-шоу.
ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ	Защищает файлы от случайного удаления.
КОПИРОВАНИЕ	Копирует файлы на другой носитель.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	Перемещает файлы на другой носитель.