

Воспроизведение фотографий



- 1 Режим фото
- 2 Номер папки
- 3 Номер файла
- 4 Дата/время
- 5 Носитель
- 6 Индикатор батареи
- 7 Выход 1080p